

Cuchillo ROCKER

ref: H5506

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/cubiertos-especiales/cuchillo-rocker>



Mango blando y de gran diámetro para agarrarlo cómodamente y con seguridad. Adecuado para personas con Parkinson, espasticidad y debilidad muscular. Apto para cortar con una sola mano. Hoja angulada para poder cortar con el mínimo esfuerzo.

El cuchillo Rocker está diseñado para permitir a los usuarios cortar alimentos fácilmente con la hoja curva en un movimiento oscilante. Tiene un mango ancho y suave para un agarre cómodo. Proporciona apoyo y asistencia, lo que permite a los usuarios comer de forma independiente.

Longitud 218 mm.

Peso 82 gr.

Materiales:

Empuñadura-TPR / Empuñadura interior-ABS / cuchillo-Acero inoxidable

UTILIZACIÓN:

1. Sujete firmemente el mango del cuchillo.
2. Coloque cualquiera de los extremos de la cuchilla en el plato y descanse la parte afilada contra la comida.
3. Mueva el cuchillo hacia adelante y hacia atrás mientras presiona hacia abajo hasta que se haya cortado la comida.

Apto para lavavajillas doméstico hasta 70°

NO utilice luz ultravioleta para desinfectar el producto.

Manténgase fuera del alcance de los niños.